


Furnier quersammensetzen



crossmaster
|

Steuerungskonsole

Die Bedienungsperson hat alle maschinenspezifischen Einstellungen im Blickfeld. Alle wichtigen Funktionen werden per Touch Screen überwacht. Ein spezielles Menu ist bei der Fehlersuche behilflich.



Vorlege-Beschickungssystem

Um höhere Leistungen zu erreichen, werden die Furnierblätter auf Transportbändern vorgelegt und der Heizzone zugeführt. Dort erfolgt die automatische Positionierung und der Verleimzyklus.

**Vollverleimte Furnierfugen für höchste Ansprüche.
Furnier-Quersammensetzlinie in modularer Bauweise.**

Bestehend aus:

**Crossmaster Grundmaschine mit
Vorlege-Beschickungssystem und Clipper,
Zwischentransport, Randverstärkungs-
Besäumungseinheit und automatischer Ableger.**




Ablegevorrichtung

Die Furnierdecks werden nach dem Zusammensetzen den Bearbeitungsstationen zugeführt. Anschliessend werden die Decks von der Ablegevorrichtung übernommen.



system



Formatclipper

Nach dem Verleimen der Furniere können die Decks am Auslauf der Maschine auf vorgewählte Formate geschnitten werden.



Randverstärkungs- und Besäumungseinheit

Um das Einreißen der fertigen Furnierbreite zu verhindern, wird ein selbstklebendes, reissfestes Papierband aufgetragen. Unmittelbar nach Auftrag des Bandes werden die Stirnseiten des Furnierdecks auf Mass geschnitten.



Grundmaschine mit einfachem Ablagetisch



Crossmaster mit automatischer Direktablage



Modularer Aufbau Crossmaster



Querzusammensetzmaschine bei Interforest (Danzer Gruppe) Durham, Kanada



Querzusammensetzmaschine bei Fuprin, Swedwood Group (IKEA), Deutschland




Querzusammensetzmaschine bei Grillo Legno S. P. A., Italien



Master Serie – Einzellösung oder modulare Fertigungslinie

cutmaster



Furnier-Zweimesser-Schere

gluemaster



Furnier-Leimauftragsmaschine

fanningmaster



Furnier-Auffächerungsmaschine

splicemaster



Furnier-Längszusammensetzmaschine

omnimaster



Beleim- und Längszusammensetzmaschine

crossmaster




Furnier-Quersammensetzmaschine

edgemaster



Randverstärkungs- und Besäumungsmaschine



Fisher+Rückle

Fisher +Rückle AG

Hardhofstrasse 15 CH-8424 Embrach Switzerland

T +41 (0)56 460 67 00 F +41 (0)56 460 67 01

sales@fisher-ruckle.ch www.fisher-ruckle.ch

Vertretungen in über 50 Ländern

